

Fringer 宾得 645-富士 GFX 转接环

固件升级说明

应用于产品：

FR-P6TG1 (Fringer P645-GFX)

2025/11/27

Version 1.10

- 针对 SMC Pentax-FA 645 150-300mm F/5.6 ED [IF] 镜头，优化了对焦精度，减小了其对远处目标的对焦误差
- 针对 SMC Pentax-FA 645 35mm F/3.5 AL [IF] 镜头，优化了对焦控制，解决了某些情况下 AF 驱动可能会卡住的问题

[点这里了解如何进行升级](#)

Version 1.00

初始版本

您需要一台 PC 或者 Mac 电脑以及一根 Type C 类型的 USB 电缆来进行固件升级。

- 连接转接环和电脑
- 在电脑上找到名为“FRINGER”的驱动器，把新固件文件拷贝进去
- 等待约 20 秒后，转接环会自动断开与电脑的连接然后重连，“FRINGER”驱动器再次出现。如果转接环没有自动重连，请手动断开 USB 电缆并重新连接
- 检查版本是否已更新(转接环上 VERSION.TXT 文件)

例如：

升级前:

FBL: P6GF
Bootloader: V1.1
Fringer adapter product: P645-GFX
Version: 0.71
Internal Version: 25.8.9.1

升级后:

FBL: P6GF
Bootloader: V1.1
Fringer adapter product: P645-GFX
Version: 1.0
Internal Version: 25.8.30.1

如果连接转接环和电脑后，找不到名为“FRINGER”的驱动器，可能是 USB 电缆有问题，市面上的部分电缆并不能可靠地传输数据，当出现这样的问题时，只能通过更换电缆解决。

您也可以使用查看富士相机、镜头固件版本的方式来查看转接环的固件版本，即按住相机上的 Disp 键不放，然后开机，显示屏上会显示镜头版本，此即为转接环的固件版本。

